





KANAŁ GRUNWALDZKI W KM 36+10 - 36+57 SZLAKU GŁÓWNEGO PISZ - WĘGORZEWOC



KANAŁ GRUNWALDZKI W KM 36+10 – 36+57 SZLAKU GŁÓWNEGO PISZ – WĘGORZEWÓ
Główna przebiega od strony jeziora Tatowisko - plan sytuacyjny



KANAŁ GRUNWALDZKI W KM 36+10 - 36+57 SZLAKU GŁÓWNEGO PISZ - WĘGORZEWÓ
Główna prawobrzeżna od strony jeziora Tańlowisko - przekrój poprzeczny



Wymiary podano w mm.
Rzędne podano w m n.p.m. [Kr60]

[illegible]