



1. Ostre krawędzie stępić.
2. Wszystkie spawy wykonać ∇ 6
3. Kotwy [3] w rozstawie co 400 mm
4. Wykonać 4 komplety